



Position	Part number	Název	Name
2	RJPT020.11	Podložka	Washer
3	RJPT051.23	Pouzdro	Bushing
4	RJPT051.01	Vrchní membrána	Upper rubber membrane
5	RJPT020.11	Podložka	Washer
6	RJPT020.09	Těsnění	Adjustable washer
7	RJPT020.10	Těsnění	Adjustable washer
8	RJPT020.11	Pružná podložka	Washer
9	RJPT035.11	Těsnící příruba	Pressing ring
10	RJPT051.04	Membrána spodní	Lower rubber membrane
11	RJPT051.24	Sedlo membrány	Aluminum lining ring
13	RJPT020.12	Podložka	Washer
14	RJPT051.14	Pouzdro	Bushing
15	RJPT039.05	Gumová příruba	Flange
16	RJPT020.12	Podložka	Washer
17	RJPT009.13	Jádro magnetu	Magnet core
20	RJPT045.08	Víko skříně čerpadla	Upper case
21	RJPT051.20	Koncový ventil	Inlet valve
22	RJPT034.23	Šroub	Screw