
HECHT® 1434
made for garden



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	143400001	Spínač kompletní	Switch assembly
2	Nedostupné	Horní madlo	Upper handle
Nahrazeno 1638000061 Madlo kompletní (no.2+45). / Replaced by 1638000061 Handle assembly (no. 1+45)			
4	143400004A	Motor	Motor
5	120200033	Pojistný kroužek	Circlip
6	150309	Ložisko	Bearing
7	Nedostupné	Lůžko motoru	Motor base plate
Lze nahradit 184200037 Lůžko motoru. / Can be replaced by 184200037 Motor base plate.			

HECHT® made for garden 1434

Position	Part number	Název	Name
12	100403042	Šroub madla	Bolt
13	120103	Podložka	Washer
14	143400014	Křídlová matice	Knob nut
15	110103	Matice	Nut
16	143400017	Víko koše	Rear board
17	184200005	Madlo koše horní díl	Grasscatcher handle
18	143400019	Kryt madla koše	Handle cover
19	363801003	Indikátor plnosti koše	Grasscatcher indicator
20	163800011A	Proudová ochrana	Thermal cutoff
24	100547017	Šroub	Bolt
26	140302	Ložisko	Bearing
27	163800025	Kroužek brzdy	Brake ring
28	163800022	Opěrná deska	Brake patch
29	163800021	Pružina brzdy	Brake spring
30	163800018	Korková brzda	Cork brake
31	163800019	Řemenice	Sheave
32	163800012	Drážkový řemen	Ribbed belt
33	163800001A	Madlo krytu	Handle
34	143400034A	Pravý dekorační kryt	Right decorate cover
35	143400035A	Horní kryt motoru	Motor cover
36	143400036A	Levý dekorační kryt	Left decorate cover
37	143400037A	Pravý kryt (mřížka)	Right grid cover
38	143400038A	Levý kryt (mřížka)	Left grid cover
40	100539013	Šroub	Bolt
42	143400039	Pružina víka koše	Spring
44	143400024	Horní kryt koše	Grasscatcher plastic cover
45	143400041	Spodní madlo	Lower handle
46	143400049	Šasí	Deck
Nedodává se jako náhradní díl – servisní karta. / Not supplied as a spare part - service card.			
47	143400047	Boční kryt	Side cover
48	143400048	Sběrný koš	Grasscatcher box
49	163800014	Poklice předního kola	Front wheel cover
50	163800015	Vnitřní kryt předního kola	Front wheel inner cover
51	163800016	Přední kolo	Front wheel
52	100547013	Šroub	Screw
54	143400054	Zadní osa	Rear wheel axle
55	143400055	Táhlo zdvihu	Height adjustment lever
56	163800049	Držák táhla zdvihu	Triangle support
58	143400045	Zadní kolo	Rear wheel
59	143400044	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
60	143400043	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
61	143400059	Náběhový klín	Rear discharge plate
62	143400060	Páka zdvihu sečení	Height adjustment lever
63	163800062	Pružina	Spring
64	163800058	Planžeta	Connecting plate
65	120302	Podložka	Washer
66	143400064	Nůž	Blade
037029 - 143400064			
67	120305	Podložka	Washer
68	120200059	Šroub nože	Blade bolt
70	143400068	Přední osa kol	Front wheel axle
72	CP046607	Pojistka	Retainer ring