HECHT® 1863 S

made for garden



HECHT® made for garden

1863 S

Position	Part number	Název	Name
1	25500100803	Šroub nože	Blade bolt
2	26300248702	Nůž	Blade
3	25263300101	Unašeč nože - Ventilátor	Blade holder – Fan
3-1	25263300101A	Unašeč nože (Ventilátor)	Blade hodler (Fan)
4	26900203602	Pouzdro unašeče	Bushing
5	26300400901	Řemenice motoru	Motor sheave
6	26800300502	Šroubek řemenice (červík)	Bolt
7	25100127202	Klínový řemen	V-belt
8	26809003701	Pero	Flat key
9	130114	Pojistný kroužek	Circlip
10	110105	Matice	Nut
11	120105	Podložka	Washer
12	25255800102	Kryt řemenu	Belt protecting cover
13	100547013	Šroub	Screw
14	23600310101	Poklice předního kola	Front wheel cover
15	26800401601	Ložisko kola	Bearing
16	25370200101	Přední kolo	Wheel
17	25370400101	Vnitřní kryt předního kola	Wheel inner cover
18	100537013	Šroub	Bolt
19	26300341601	Osa předního kola	Front wheel axle
20	26300342201	Držák předního kola	Front wheel bracket
21	25374200101	Plastová matice předního kola	Knob nut
22	110305	Matice	Nut
23	110109	Matice	Nut
24	186300024	Svislá osa předního kola	Front wheel rotation shaft
25	149302	Ložisko	Bearing
26	130110	Pojistný kroužek	Circlip
27	110205	Matice	Nut
28	100205015	Šroub	Bolt
29	186300029	Rám předního kola	Front wheel frame
30	100601009	Šroub	ScreBoltw
31	186300031	Vodítko	Pin support
32	186300032	Čep aretace kola	Wheel locking pin
33	26801133101	Pružina	Spring
34	186300034	Pouzdro	Bushing
35	100545016	Šroub	Bolt
36	25239100202	Podložka	Washer
37	186300037	Kryt předního kola	Front wheel upper cover
38	26300218303	Držák bočního výhozu	Side-discharge board
39	26200101901	Osa bočního výhozu	Side-discharge axle
40	120202	Pružná podložka	Spring washer
41	100602007	Šroub	Bolt
42	26801113003	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring
43	25286500101	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
44	25306600101	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protecting cover
45	186300045	Šasí	Deck
46	23600113401	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
47	25400205001	Zadní kolo s věncem	Rear wheel with gear ring (incl. pos 48)
48	25229500101	Ozubený věnec pojezdového kola	Rear wheel gear ring
49	25208700105	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
50	26800706202	Vymezovací podložka	Wave washer
51	130309	Třmenový kroužek	E clip
52	26900300203	Pravý pastorek pojezdu	Right output gear
53	26800705102	Podložka	Washer
54	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing

HECHT® made for garden

1863 S

Position	Part number	Název	Name
55	26900203103	Domeček ložiska	Bearing housing
56	26809000102	Čep pojezdu	Pin
57	23050204501	Převodovka pojezdu	Gearbox assembly
57-1	23050204901-P	Pružina páky převodovky	Return spring
58	26300257701	Držák převodovky	Gearbox bracket
59	100103009	Šroub	Bolt
60	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
61	100603009	Šroub	Screw
62	26300124401	Pojistka zadní osy	Rear axle clip
63	110103	Matice	Nut
64	26300137201	Zadní osa kol	Rear wheel axle
65	130316	Třmenový kroužek	E clip
66	26300107601	Podložka	Washer
67	26300316701	Páka zdvihu sečení	Height adjusting lever
68	100603011	Šroub	Bolt
69	110103	Matice	Nut
71	25400105401	Madlo páky zdvihu	Lever handle
72	23100113501	Hřeben zdvihu sečení	Height adjusting board
73	23600118701	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
74	26801113901	Pružina víka koše pravá	Right spring of rear board
75	26300136601	Osa víka koše	Rear board axle
76	26801113801	Pružina víka koše levá	Left spring of rear board
77	23600118601	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
78	25100102302	Upínací svorka kabelu	Cable pressing plate
79	100537009	Šroub	Screw
81	25232600101	Mulčovací záslepka	Mulching kit
85	26800301501	Šroub uchycení motoru	Bolt
86	100105022	Šroub	Bolt
87	120105	Podložka	Washer
88	25262600101	Lůžko motoru	Motor base
89	22900308101	Kondenzátor	Capacitor
90	25500100902	Šroub	Bolt
92	27400202701	Motor	Motor
93	25232700103	Ventilátor motoru	Motor fan
94	25232900102	Kryt motoru horní	Motor upper cover
95	23600148901	Horní kryt	Deck cover
96	25248900201	Boční mřížka pravá	Right grid cover
97	25248900101	Boční mřížka levá	Left grid cover
98	25263200101	Dekorační krytka	Upper cover
99	25228400102	Průchodka kabelu	Cable grommet
100	100603013	Šroub	Screw
101	25236500102	Křídlová matice	Knob nut
102	25100108501	Tvarová plastová podložka	Plastic washer
103	26800600401	Šroub madla	Bolt
104	23600180601	Spodní madlo	Lower handle
105	25261100102	Svorka bowdenu/kabelu	Cable clamp
106	25261000203	Vnitřní kroužek aretace madla	Inner adjustment gear
107	100527007	Šroub	Bolt
109	26809004801	Čep páky rychloupínání	Pin
110	25236400101	Páka rychloupínání madla	Fastlocking lever
111	26300111901	Přítlačná podložka	Pressing plate
112	26300130101	Šroub madla	Handle bolt
113	25261000101	Vnější kroužek aretace madla	Outer adjustment gear
114	25232800102	Kroužek	Ring
115	25247900101	Závěs kabelu	Cable hook
116	M-06K	Matice	Cap nut
117	120103	Podložka	Washer

HECHT® made for garden

1863 S

Position	Part number	Název	Name
118	25233600102	Držák bowdenu	Cable fixing block
119	186300119	Bowden pojezdu	Driving cable
120	25265700102	Spojka táhla bowdenu	Driving cable connector
121	29100120702	Táhlo bowdenu pojezdu	Drive cabling rod
122	25225700202	Kryt držáku páky vnější	Left cover
123	25225700102	Kryt držáku páky vnitřní	Right cover
124	25261900101	Upínací deska spínače	Switch pressing board
125	186300125	Horní madlo	Upper handle
126	100539013	Šroub	Bolt
130	27600100402	Spínač	Switch
132	100527007	Šroub	Bolt
133	26801112401	Pružina	Spring
134	25262100201	Držák páky pojezdu pravý	Right holder of driving pole
127	25261800104	Levý kryt spínače	Left switch box
135	26801107901	Pružina tlačítka	Button spring
136	Nedostupné	Tlačítko spínače	Safety button
137	25261800202	Pravý kryt spínače	Right switch box
Lze nahradit 180100078 Spínač kompletní. / Can be replaced by 180100078 Switch assembly.			
142	25262100101	Držák páky pojezdu levý	Left holder of driving pole
143	100537007	Šroub	Bolt
144	100403037	Šroub	Bolt
145	23600154501	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
146	25600101903	Návlek madla	Handle foam sheath
147	25262200202	Pravý doraz páky pojezdu	Right bracket
148	25263400201	Tvarová podložka	Plastic washer
149	25238800102	Držák páky brzdy motoru	Flameout pole holder
150	25263400101	Kryt držáku páky pojezdu	Pulling pole bracket inner cover
151	23601018401	Páka pojezdu	Driving pulling pole
152	26300312901	Rám koše	Grasscatcher frame
153	25316500101	Víko koše	Rear board
154	25226000101	Upínací svorka kabelu	Cable pressing plate
155	25316700301	Madlo koše	Grasscatcher handle
156	25316600101	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
157	186300157	Potah koše	Grasscatcher bag
158	100539015	Šroub	Bolt
159	25275600901	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
160	26300341901	Pouzdro	Bushing
161	186300161	Bowden aretace kola	Wheel locking cable
162	25370700101	Pravý kryt páky	Right cover
163	26300352501	Páka aretace kola	Front wheel locking lever
164	25239200101	Madlo páky	Lever handle
165	23100113301	Levý kryt páky	Left cover
166	100103057	Šroub	Bolt
172	25262200102	Levý doraz páky pojezdu	Left bracket
200	180100078	Spínač kompletní	Switch assembly