





Position	Part number	Název	Name
2	363520002	Výstupní příruba	Output flange
3	363520003	Těsnění výstupní příruby	Output flange gasket
4	363520004	Skříň čerpadla	Pump housing
10	363520010	Pero	Flat key
12	363520012	Těsnění skříně čerpadla	Gasket
14	363520014	Oběžné kolo	Impeller
15	363520015	Difusor	Diffuser
16	363520016	Těsnící kroužek	Seal ring
17	363520017	Mechanické těsnění	Mechanical seal
21	363520021	Zátka	Plug
22	363520022	Těsnění vstupní příruby	Intake flange gasket
23	363520023	Vstupní příruba	Intake flange
24	363520024	Těsnění hadice	Seal ring
25	363520025	Převlečná matice	Hose coupling nut
26	363520026	Adaptér hadice	Hose adapter
27	363520027	Stahovací objímka	Clamp hoop
28	363520028	Sací koš	Basket
30	363520030	Čerpadlo kompletní	Pump assembly
30-1	3635200301	Nátrubek s převlečnou maticí	Hose connector with coupling nut




Position	Part number	Název	Name
7	363520100	Silenblok	Rubber shock absorber
9	363520102	Panel	Panel
10	363520103	Spínač	Switch
12	363520105	Rám	Frame




Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Kliková skříň	Crankcase
2	785001014	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
3	785001015	Washer	Podložka
4	620801003	Gufero	Oil seal
5	142105	Ložisko	Bearing
6	797001016	Regulátor otáček	Governor gear
7	750011007	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
8	Nedostupné	Podložka	Washer
9	Nedostupné	Závlačka	Cotter pin
10	750011092	Olejový spínač	Oil level switch
11	750011090	Olejový sensor	Oil sensor




Position	Part number	Název	Name
1	750011010	Víko motoru	Crankcase cover
2	142105	Ložisko	Bearing
3	620801003	Gufero	Oil seal
6	710003005	Olejová měrka	Oil dipstick
7	710003006	Olejová zátka	Oil plug




Position	Part number	Název	Name
1	750011016	Hlava válce	Cylinder head
2	750011017	Ventilové víko	Cylinder head cover
3	750011018	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
5	750011020	Hadička odvzdušnění	Breathing tube
8	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
11	363521029	Svorník karburátoru	Carburetor stud bolt
12	797001010	Svorník výfuku	Muffler stud bolt
13	750011028	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket




Position	Part number	Název	Name
1,2	363521033	Kliková hřídel	Crankshaft
3	750011032	Podložka klikové hřídele	Washer




Position	Part number	Název	Name
1-4	750011035	Píst kompletní	Piston assembly
5	750011037	Ojnice	Connecting rod




Position	Part number	Název	Name
1	750011038	Vačková hřídel	Camshaft
2-6	750011039	Ventily (set)	Valve (set)
7,8	750011044	Zdvihátko ventilu (set)	Valve tappet (set)
9-12	750011021	Vahadlo ventilu (set)	Valve rocker (set)




Position	Part number	Název	Name
1	750011048	Startér mechanický	Starter assembly
3	750011050	Kryt ventilátoru	Fan cover




Position	Part number	Název	Name
1	750011056	Karburátor	Carburetor
2	450000323	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
3	450000312	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	750011059	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
5	750011060	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket




Position	Part number	Název	Name
1	746001066	Matice	Nut
2	750011062	Miska startéru	Starter idle pulley
3	750011063	Ventilátor	Fan
4	363521068	Setrvačník	Flywheel
5	363521069	Cívka zapalování	Ignition coil




Position	Part number	Název	Name
1	363521071	Deska regulace otáček	Governor board
2	750011068	Vratná pružina	Return spring
3	750011069	Táhlo regulace otáček	Governor rod
4	750011070	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
5	797001084	Páka regulátoru	Governor lever



Position	Part number	Název	Name
1	363521079	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
4	363521082	Vzduchový filtr	Air filter



Position	Part number	Název	Name
1	750011078	Těsnění výfuku	Muffler gasket
2	750011079	Výfuk	Muffler



Position	Part number	Název	Name
1	750011081	Palivová nádrž	Fuel tank
2	750011082	Sítko nádrže	Fuel cap sieve
3	750011083	Palivová zátka	Fuel tank cap
6	797001065	Palivový filtr	Fuel tank filter
7,8	750011088	Palivová hadička	Fuel tube